

## دستگاه شو تینگ فیبر نوری نفیس نور مدل NFS-100



- صرفه جویی چشمگیر در زمان و نیروی انسانی
- سیم کشی آسان و سریع مسیرهای مخابراتی
- مناسب برای انواع لوله های برق فلزی و پلاستیکی
- قابلیت تمیز کاری داخل لوله از هرگونه گرفتگی
- دو سال گارانتی تعویض و تعمیر
- حداکثر مسیر ریسمان زنی تا ۷۰۰ متر

## مشخصات دستگاه شو تینگ فیبر نوری نفیس نور مدل NFS-100

- دستگاه شو تینگ فیبر نوری نفیس نور ۳.۲۰۰ کیلوگرم وزن دارد.



- دبی فشار هوا ۲ بار

- قابلیت فنر زنی لوله از سایز ۲۵ الی ۱۱۰ میلی متر

- طول مسیر سایز ۳۲ تا ۷۰۰ متر و سایز ۱۱۰ تا ۵۰۰ متر

- دارای دو حلقه ریسمان به طول ۱۱۰۰ متر با قدرت کشش ۱۵ کیلوگرم

- دارای کیف ابزار بزرگ برزنتی ۱۶ جیبه برای حمل و نقل دستگاه یا هارد کیس

- دارای یک بالن مناسب لوله

- دارای یک کاتر



برای فعال کردن گارانتی، شماره سریال قید شده بر روی لیبل دستگاه خود را به همراه نام و نام خانوادگی

به سرشماره ۱۰۰۰۳۳۹۶۶ پیامک کنید. مثال: SN:1800A2166 نام و نام خانوادگی

## قابلیت های شوتینگ فیبر نوری نفیسی نور مدل NFS-100 :

- شوتینگ انواع لوله های برق از قطر ۲۵ میلیمتر تا قطر ۱۱۰ میلیمتر



- رد کردن ریسمان و طناب کشی به کمک ریسمان

- شوتینگ با سرعت بالا ۱۰ متر در ثانیه

- حمل آسان و سریع

- امکان رفع گرفتگی لوله های مخابراتی

- بدنه بسیار مقاوم و نشکن

- کیف ابزار یا هارد کیس

- دارای بند دوش آویز

- دارای رله حرارتی جهت محافظت از موتور ابزار

- سبک بودن ابزار

- طراحی سری مخروطی شکل ثابت بدون نیاز به رابط

برای فعال کردن گارانتی ، شماره سریال قید شده بر روی لیبل دستگاه خود را به همراه نام و نام خانوادگی

به سرشماره ۱۰۰۰۳۳۹۶۶ پیامک کنید. مثال: SN:1800A2166 نام و نام خانوادگی

## روش کار با دستگاه شوتینگ فیبر نوری مدل NFS-100 :

برای استفاده از شوتینگ فیبر نوری نفیس نور کافیتست مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید



● ابتدا روکش پلاستیکی محافظ بالا و پایین

ریسمان ابزار را با استفاده از کاتر جدا کنید.

● ریسمان را در جای مناسب خود قرار دهید و سرریسمان را از سوراخ ورودی سری مخروطی شکل دستگاه وارد کنید.

● پس از خروج ریسمان سری بالن مرتبط با سایز لوله خود را انتخاب کنید و به ریسمان گره بزنید.



برای فعال کردن گارانتی ، شماره سریال قید شده بر روی لیبل دستگاه خود را به همراه نام و نام خانوادگی

به سرشماره ۱۰۰۰۳۳۹۶۶ پیامک کنید. مثال: SN:1800A2166 نام و نام خانوادگی

- بالن را به آرامی داخل لوله قرار دهید و سری مخروطی شکل را به نحوی که هوا از لوله خارج نشود در جای خود قرار دهید.



- دستگاه را به برق متصل کنید و متناسب با طول مسیر خود شستی دستگاه را نگه دارید تا عملیات شوتینگ به پایان برسد.
- پس از شوتینگ ریسمان را از بالن با استفاده از یک کاتر جدا کنید و مجدداً از بالن برای مسیرهای بعدی استفاده کنید.



برای فعال کردن گارانتی، شماره سریال قید شده بر روی لیبل دستگاه خود را به همراه نام و نام خانوادگی

به سرشماره ۱۰۰۰۳۳۹۶۶ پیامک کنید. مثال: SN:1800A2166 نام و نام خانوادگی

## سوالات متداول در مورد دستگاه شوتینگ فیبر نوری نفیس نور

### دستگاه خاموش شده و روشن نمیشود؟

دستگاه شوتینگ فیبر نوری نفیس نور دارای رله حرارتی است و هنگامی که دمای هوای داخل محفظه موتور بالا میرود این رله به صورت خودکار دستگاه را خاموش میکند تا آسیبی به موتور دستگاه وارد نشود. پس از گذشت ۳۰ دقیقه دستگاه مجدد شروع به کار میکند برخی از افراد به دلیل روش استفاده غیر اصولی از دستگاه و وارد کردن فشار بیش از حد به موتور باعث فعال شدن رله حرارتی میشوند و وقتی دستگاه خاموش میشود تصور میکنند مشکل از دستگاه هست و به اصطلاح دستگاه زود داغ کرده است. اما باید گفت اگر دستگاه در شرایط صحیح خود مورد استفاده قرار بگیرد، مسیر شما گرفتگی و له شدگی نداشته باشد و قسمت ورودی هوای موتور ابزار پوشیده نشده باشد تا هوا به راحتی وارد محفظه موتور دستگاه بشود و همچنین دمای هوای محیط خیلی بالا نباشد دستگاه به هیچ عنوان خاموش نمیشود حتی اگر ساعت ها به صورت ممتد مورد استفاده قرار بگیرد.

### متعلقات دستگاه چه مواردی هست؟

شما خریداران عزیز با تهیه دستگاه شوتینگ فیبر نوری علاوه بر خود دستگاه این آئتم ها را نیز دریافت میکنید: یک بالن ها، دو حلقه ریسمان ۱۰۰۰ متری، یک عدد کاتر و کیف ابزار بزرگ برزنتی ۱۶ جیبه

### ریسمان دستگاه چرا حرکت نمی کند؟

از صحیح گره زدن ریسمان به سر بالن اطمینان حاصل نمایید که این گره به صورت کاملا دقیق در مرکز بالن باشد و همچنین از قرار دادن بالن با سایز مناسب جهت شوتینگ اطمینان حاصل نمایید.

### کیف ابزار محصول چگونه است؟

این محصول دارای یک کیف ابزار بزرگ برزنتی ۱۶ جیبه ضد آب است که علاوه بر خود دستگاه میتواند تمامی ابزار آلات مورد نیاز فنی کار را در خود جای دهد. در واقع با وجود این کیف دیگر نیازی به جعبه ابزار ندارید.

### مقاومت ریسمان برای پس کشیدن فیبر و کابل مخابراتی چگونه است؟

بسته به نیاز عملیاتی پروژه خود باید انتخاب کنید که از ریسمان دستگاه نفیس نور با قابلیت کشش تا ۲۵ کیلوگرم استفاده نمایید یا از طناب و بکسل به صلاح دید خود عملیات کابل کشی را انجام دهید.

برای فعال کردن گارانتی ، شماره سریال قید شده بر روی لیبل دستگاه خود را به همراه نام و نام خانوادگی

## • آیا دستگاه شوتینگ فیبر نوری مقاوم است؟

باتوجه به این موضوع که محل استفاده از این ابزار محیط های متفاوتی می باشد بدنه ابزار به صورتی طراحی شده است که در برابر ضربه و فشار مستقیم مقاومت بسیار بالایی دارد.

## • سرعت کار دستگاه چقدر است؟

سرعت پرتاب ریسمان ۱۰ متر بر ثانیه است به عبارتی دیگر یک مسیر ۷۰ متری را در ۷ ثانیه شوتینگ میکند.

## • آیا در شهرهای مختلف نمایندگی فروش حضوری هم دارید؟

نفیس نور در بیشتر مراکز استان های کشور نمایندگی فعال فروش حضوری دارد. برای دریافت اطلاعات نمایندگی شهر خود میتوانید از طریق وب سایت نفیس نور وارد صفحه نمایندگی ها شوید و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنید.

## • برای دریافت فیلم های آموزشی کار با دستگاه چه اقدامی انجام بدهیم؟

برای این کار کفایت پیج اینستاگرام و یا کانال های نفیس نور را در شبکه های مجازی دنبال کنید.

<http://ble.ir/nafisnoor> کانال رسمی بله

<https://t.me/nafisnoor> کانال تلگرام

<https://eitaa.com/nafisnoor> کانال اینا

<https://rubika.ir/nafisnoor> کانال رویکا

## • روش خرید دستگاه به چه صورت است؟

برای خرید دستگاه از طریق سایت نفیس نور، ارتباط تلفنی با کارشناسان فروش نفیس نور و نمایندگی های شرکت در سراسر کشور میتوانید اقدام کنید.

برای فعال کردن گارانتی ، شماره سریال قید شده بر روی لیبل دستگاه خود را به همراه نام و نام خانوادگی

به سرشماره ۱۰۰۰۳۳۹۶۶ پیامک کنید. مثال: SN:1800A2166 نام و نام خانوادگی

## نکات ایمنی استفاده از دستگاه:

۱. از هواکش موتور و لوله خروجی هوا دستگاه به هیچ وجه نباید آب یا رطوبت وارد ابزار شود.
۲. قسمت هواکش موتور دستگاه به هیچ عنوان نباید گرفته یا مسدود باشد.
۳. دقت کنید هیچ جسم خارجی از قسمت هواکش دستگاه به سمت موتور کشیده نشود چرا که این کار موجب پارگی محافظ آن و آسیب دیدگی موتور دستگاه می شود.
۴. در زمان عملیات شوتینگ دقت کنید تا ریسمان در کنار دستگاه قرار گیرد و نخ ریسمان آزادانه حرکت کند و گره نخورد.

امیدواریم تمامی نکات کار و مربوط با دستگاه شوتینگ فیبر نوری نفیس نور را توانسته باشیم برای شما عزیزان توضیح داده باشیم. اگر هر گونه سوال یا ابهامی در مورد کار با دستگاه دارید می توانید با نمایندگان شرکت نفیس نور و یا پشتیبانی شرکت تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما مشتری محترم، شرکت نفیس نور سپاهان سابقه ای ۲۰ ساله در زمینه پیمانکاری حرفه ای پروژه های برق هوشمند ساختمان، صنعتی، بیمارستانی، طراحی، نظارت و مشاوره دارد. از آنجایی که خود ما تمامی مشکلات و سختی های برق کاران و پیمانکاران مخابراتی محترم را درک و لمس نموده ایم در سدد آن بر آمدیم با تولید دستگاه فنر زن برقی و شوتینگ فیبر نوری نفیس نور با کیفیت و کارایی بسیار عالی بتوانیم گره کوچکی از مشکلات این حرفه های کاری را بر طرف نماییم. خواهشمندیم قبل از استفاده دستگاه، دفترچه راهنما را مطالعه کنید و با انتقادات و پیشنهادات خود ما را در جهت ارتقاء سطح کیفی دستگاه یاری بفرمایید.

برای فعال کردن گارانتی، شماره سریال قید شده بر روی لیبل دستگاه خود را به همراه نام و نام خانوادگی

به سرشماره ۱۰۰۰۳۳۹۶۶ پیامک کنید. مثال: SN:1800A2166 نام و نام خانوادگی